

# ESQUEMA DE INSTALACIÓN MANDOS

## S 40 BT / S 40 Y CENTRAL UC 400 S

SERIE **S**

0 = MASA -Vcc  
 5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc  
 8 = COMUNICACIONES  
 9 = COMUNICACIONES  
**C1 R** = CANAL 1 DERECHO  
**C2 R** = CANAL 2 DERECHO  
**C3 R** = CANAL 3 DERECHO  
**C4 R** = CANAL 4 DERECHO

