






# ESQUEMA DE INSTALACIÓN MANDOS

## S 200 FM BT / S 200 FM Y CENTRAL UC 400 S

SERIE **S**

- 0** = MASA -Vcc
- 5** = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
- 8** = COMUNICACIONES
- 9** = COMUNICACIONES
- M** = AUDIO DEL MICRÓFONO
- C1 R** = CANAL 1 DERECHO
- C1 L** = CANAL 1 IZQUIERDO
- C2 R** = CANAL 2 DERECHO
- C2 L** = CANAL 2 IZQUIERDO

**CABLE REF. W-14**  
SECCIÓN MÍNIMA  
2X1MM<sup>2</sup>  
12X0,25 MM



**TOMA DE ANTENA**  
Hilo conductor de 80 cm. Se recomienda en zonas de mala recepción toma de antena exterior.