


# ESQUEMA DE INSTALACIÓN MANDO S 10 BT Y S 10 SERIE S

## SIMBOLOGÍA CENTRAL Y MANDO:

0 = MASA -Vcc  
5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc  
8 = COMUNICACIONES  
9 = COMUNICACIONES  
M = AUDIO DEL MICRÓFONO  
C1 R = CANAL I DERECHO  
C1 L = CANAL I IZQUIERDO



Observaciones: La Unidad Central UC-100S soporta un max. de 10 mandos, y una distancia max. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores, habría que añadir alimentadores o una UC de más potencia.